

طخاظ



كتيب استعمال المجمدة المسطحة

قواعد الإستعمال الآمن


- يرجى قراءة جميع التعليمات الموجودة في كتيب التشغيل بدقة قبل استعمال المجمعة:
- ❖ إن المجمعة مصنعة وفق أفضل المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان.
- ❖ استعمل دوماً المجمعة بنفس التوتر المبين على لوحة التعليمات الفنية الموجودة على ظهر المجمعة (220 - 240 فولت / 50 - 60 هرتز).
- ❖ استعمل دوماً الوصلات النظامية والأمنة والتي تحوي على كبل أرضي.
- ❖ لا تدع الأطفال يعبثون بالمجمدة .
- ❖ لا تنزع القابس من المأخذ الكهربائي بشده من الكبل.
- ❖ الرجاء نزع القابس عندما :
- تشعر أن هناك خللاً كهربائياً يعيق عمل المجمعة .
- في حال عدم الرغبة في استعمال المجمعة من الأفضل تنظيفها ثم ترك الأبواب مفتوحة لفترة طويلة.
- قبل إجراء عملية التنظيف للمجمدة.
- ❖ إذا أصاب الكبل أي عطب لا تستعمل المجمعة قبل إصلاح الكابل من قبل فني مؤهل.
- يجب أن يقوم بالصيانة فقط الفني المعتمد من قبل الشركة وإلا فإن المسؤولية عند حدوث أي خطر تقع على عاتق مالك المجمعة

اختيار موضع المجمعة


- 1 - من الضروري أن توضع المجمعة في مكان مستو وجاف وحسن التهوية وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة وعن أي مصدر حراري من مصادر الطاقة.
- 2 - يجب ترك فراغ حول المجمعة بمقدار 10 سم على الأقل للسماح بحركة جيدة للهواء.
- 3 - ضع المجمعة بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي بشكل كاف حتى لا تحتاج إلى استعمال وصلة إمداد، وفي حال الضرورة يجب أن تكون الوصلة فنية وأن لا يقل مقطع الكابل عن 1.5 مم²، وأن لا يزيد بعدها عن مصدر التغذية أكثر من 5 م ومن الأفضل أن تكون المجمعة متصلة بمأخذ كهربائي مستقل خاص بها .
- 4 - يجب أن تحوي شبكة التغذية على خط أرضي / ثالث / وأن تزود بحماية حرارية مغناطيسية لا تزيد عن 10 امبير.

طريقة التشغيل


- 1 - بعد تثبيت وضع المجمدة تصبح جاهزة للعمل ولكن من الأفضل مسح المجمدة من الداخل بقطعة قماش رطبة لإزالة الغبار عنها .
- 2 - تأكد من أن الأبواب للمجمدة الزجاجية موضوعة بالاتجاه الصحيح .
- 3 - تأكد أن توتر التيار الكهربائي في المأخذ مطابق للمواصفات الموجودة على المجمدة .
- 4 - عند وصل التيار الكهربائي يضيء الضوء الأخضر معلناً وجود التيار، أدر قرص المنظم لتعيين الحرارة المناسبة وتأكد من أن مروحة الضاغط قد أصبحت في حال العمل .
- 5 - يجب الإمساك بالمأخذ الكهربائي (الفيش) نفسه عند فصل أو وصل الشريط الكهربائي بالتيار .
- 6 - من الأفضل تشغيل المجمدة ساعتين قبل بدء تعبئتها .
- 7 - يمكنك تحديد البرودة المناسبة بواسطة قرص المنظم والرقم الأعلى يعطي درجة حرارة أقل أي تبريد أفضل ، وفي المجمدات الصناعية يكون تحديد البرودة بواسطة مفك (كما في الشكل) .



- المجمدات الصناعية -



- المجمدات العادية -




التجميد

- إن التجميد هو أفضل وسيلة لحفظ الأطعمة بحالة سليمة ، فإذا أردت الحفاظ على أطعمتك صالحة للغذاء فعليك تجميدها إلى درجات حرارة مناسبة وكلما انخفضت درجة حرارة التجميد ازدادت الفترة التي يمكن فيها حفظ الأطعمة دون تلف .
- إن لكل مجمدة سعة تجميد محددة عليها، تحتوي كمية الأطعمة التي يمكن تجميدها إلى درجة حرارة (-18) خلال 24 ساعة .
- إذا أردت وضع كميات أكبر من السعة المحددة على المجمدة فعليك الانتظار لفترة أطول لذلك ينصح بأن تكون كمية الأطعمة الموضوعة داخل المجمدة دفعة واحدة قريبة من سعة التجميد حتى تكون فعالية المجمدة أكبر ما يمكن .

ملاحظات:


- ❖ من الأفضل تحميل المجمدة بشكل متكرر ودوري (عند نقصان كمية العبوات).
- ❖ تأكد من عدم تجاوز العبوات حد التحميل المشار إليه على جدار المجمدة (أخفض من مستوى الباب المنزلق البلوري بـ 10 سم كما هو مبين في الشكل).



- ❖ يجب ترك مسافات صغيرة بين العبوات داخل المجمدة لتسهيل حركة الهواء الباردة.
- ❖ تجنب وضع سوائل غير مجمدة (ماء - مشروبات غازية...) ضمن المجمدة لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حرارة العبوات المجمدة الموجودة ضمنها.

إزالة الثلج أو التذويب

- ❖ من الضروري إزالة الثلج الذي يتشكل داخل المجمدة وخصوصاً على جدرانها لأن هذا الثلج يعيق التبريد الطبيعي للمجمدة ويخففه ويزيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.
- ❖ يستعمل في عملية إزالة الثلج أداة كشط بلاستيكية (مشحاف) ويفضل أن يتم ذلك بشكل دوري (كما في الشكل).




❖ يفضل عند تذويب الثلج فصل الكهرباء عن المجمدة من القابس (الفيش) ثم فتح باب المجمدة، وإذا أردت الإسراع في التذويب فيمكن وضع وعاء يحتوي على ماء ساخن داخل المجمدة وإغلاق بابها .

ملاحظات:

- لا تستعمل أي قطع لها أطراف حادة حتى لا تتلف أسطح التبريد داخل المجمدة.
- يفضل عدم استخدام أجهزة تسخين كهربائية داخل المجمدة منعاً للأخطار.
- يفضل إذابة الثلج وتنظيف المجمدة مرتين في السنة.

التنظيف

- ❖ قبل تنظيف المجمدة يجب فصل التيار الكهربائي عنها ، ويفضل التنظيف بعد كل عملية إذابة.
- ❖ يجب الإنتباه إلى عدم وصول الماء إلى التوصيلات الكهربائية أثناء عملية التنظيف تجنباً لحدوث الأخطار.
- ❖ يجب تنظيف إطار الكاوتشوك الموجود على الباب من وقت لآخر بماء نظيف ثم تجفيفه بقماش ناعم .
- ❖ لا تدع الزيت أو الشحم يلامس إطار الكاوتشوك لئلا يصبح قاسياً ويفقد مرونته.
- ❖ لإزالة الماء المستخدم في التنظيف من داخل المجمدة يجب رفع الغطاء الداخلي ثم إدارة الغطاء الخارجي حتى يظهر الثقب ثم إدارة السهم إلى الأسفل.
- بعد عملية التفريغ أرجع الغطاء الداخلي والخارجي إلى وضعه السابق (كما في الشكل).



❖ يجب تنظيف الغبار عن الكندنسر (الموجود قرب الضاغط) بالمكنسة الكهربائية دورياً كل ستة أشهر.

❖ يجب تنظيف جدران المجمدة من الخارج بمواد منظفة من وقت لآخر وتنظيف باللور المجمدة دورياً حفاظاً على مظهر المجمدة.

❖ بعد عملية التنظيف يعاد وصل المجمدة بالتيار الكهربائي.

ملاحظات:

- يجب عدم استخدام مواد كاشطة فيها رمل أو أي محاليل كيماوية قوية في عملية التنظيف.

- عند عدم استخدام المجمدة لوقت طويل يفضل فصل التيار الكهربائي عنها وتنظيفها ووضعها جانباً مع فتح بابها حتى يزول كل أثر للرطوبة منها منعاً لتشكل روائح كريهة.

الصيانة المنزلية

لا يستدعي حدوث كل خلل طلب فني الخدمة من الشركة، فإذا كانت المجمدة لا تعمل بصورة سليمة يمكنكم أولاً فحص النقاط التالية بأنفسكم:

❖ حالات توقف الجمادة عن العمل:

- التأكد من سلامة الوصلة الكهربائية وأن فيش الجمادة موضوع في المأخذ .

- إذا كان للمأخذ فيوزات أساسية أو قواطع تأكد من سلامتها .

- التأكد من أن قرص منظم الحرارة غير مثبت على وضعية off .

- إذا كانت لمبة الإنارة لا تعمل فمن الممكن استبدالها بللمبة جديدة بنفس مواصفاتها عوضاً عنها، علماً أن تعطل الللمبة لا يعني أن الجمادة لا تعمل.

❖ حالات إرتفاع درجة الحرارة داخل المجمدة :

- التأكد من أن قرص المنظم موضوع على درجة الحرارة المطلوبة.

- المجمدة معرضة مباشرة لأشعة الشمس أو موضوعة قرب مصدر حراري.

- إذا كان الباب مفتوحاً نتيجة لتوضع الأغذية المحفوظة بشكل غير منظم في المجمدة مما يمنع إغلاق الباب بشكل جيد .

- تراكم كمية كبيرة من الثلج على جدران المجمدة.

ISO 9001:2008



11482504